

JA-60F Funk-Bedienteil



Das JA-60F dient zum bedienen der Alarmanlage. Einschalten, optional mit oder ohne Code, ausschalten mit vierstelligem Code.

6 LED- und eine Segmentanzeige informieren über den aktuellen Zustand der Anlage.

Weiters kann über den Tastenblock die Anlage programmiert werden.

Ein hoch entwickeltes digitales Funkkommunikationsprotokoll, mit einem hohen Grad an Datensicherheit, führt regelmäßig Selbsttests durch und sendet ein Zustandsprotokoll sowie den Batteriestatus an die Zentrale.

Ein eingebauter Sabotagekontakt löst bei Demontage oder Öffnungsversuch Alarm aus.

Technische Daten

Spannungsversorgung	6 V - 4 x AAA Batterien 1.5V
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Funkreichweite	max. 80 m (freies Feld)
Anzahl In einem System	8 Bedienteile
Zutrittscodes	1+14
Entspricht	EN 50131-1 Klasse 2
Installationsort/ Betriebstemp.	Innenbereich , -10 bis +40°C
Abmessung	140x80x25mm